

<u>Hersteller / Händler:</u>	Architects Paper A brand of A.S. Création Tapeten AG Südstr. 47 51645 Gummersbach – Germany www.architects-paper.com	DESIGNERS-home.com maike metz - interior design rheinstrasse 99.4 64295 darmstadt tel. 0049 (0)6151 - 870 34 32 info@designers-home.com
<u>Produktbezeichnung:</u>	Stoneplex Sand	
<u>Anwendung:</u>	Stoneplex Sand ist ein strukturierter Wandbelag für die Gestaltung von hochwertigen und exklusiven Wandflächen im Innenraum für Hotels, Büros, Wohnräume u. a.. Geeignete Untergründe sind z.B.: Mauerwerk, alle Putzarten, Beton, Faserzement, Gipskarton u. a.	
<u>Produkteigenschaften:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Naturprodukt- flexibel- dimensionsstabil bis 100° C- rißüberbrückend<ul style="list-style-type: none">a) statische Risse bis zu 4 mmb) dynamische Risse bis zu 2 mm in Anlehnung an DIN EN 1062-7:2004-08 unter Normklima DIN EN ISO 291 – 23/50- stoßunempfindlich- Verarbeitung nur in Wandklebetechnik- keine Weichzeit- frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln- schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102-01; 05/98)	
<u>Technische Angaben:</u>		
Oberfläche:	sedimentäre Sandsteinschichten	
Trägermaterial:	Baumwollgewebe	
Farben:	Stoneplex Sand ist ein Naturprodukt. Durch naturgegebene Gesteinsformationen in unterliegt jede Bahn unbeeinflussbaren Schwankungen Struktur und Farben , welche keinen Grund zur Beanstandung darstellen. Jede Bahn ist ein Unikat.	
Flächengewicht:	1800 – 2950 g / m ²	
Dicke:	0,7 – 3 mm	
Thermische Dehnung:	8 - 10 mm / m ² bei 150° C	
Quarzgehalt:	ca. 95%	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	optimal ≥ +18° C	
Mindestverarbeitungstemperatur:	+10° C	
Schmelzpunkt:	≥ +1550° C	
Flammpunkt:	entfällt	
Geruch:	geruchlos	
<u>Produktdaten:</u>	270 cm x 100 cm (2,7 m ² pro Rolle) Kartoninhalt = 1 Rolle Kantenbeschnitten	
<u>Brandschutzzeugnis:</u>	Im Verbund auf nichtbrennbaren Untergründen aus massiven, mineralischen Baustoffen oder auf nichtbrennbaren Bauplatten im Systemaufbau mit „Stoneplex G 1000“: Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-01 (05/98) – Prüfzeugnisnummer: P-MPA-E-08-523	

- Entsorgung: Hausmüll
- Lagerung: Stoneplex Sand in Umverpackung, waagrecht, trocken und bei mindestens +5° C lagern.
- Systemkleber: Lösungsmittelfreien Dispersionsklebstoff „Stoneplex G 1000“ verwenden. Auftrag des Klebers mit Zahnpachtel mit Zahnung B2. Verbrauch je nach Untergrund und Auftragsmenge ca. 0,7 kg / m².
- Um Haftungsproblemen vorzubeugen, nicht zuviel Fläche vorbeschichten. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10° C, die empfohlene Verarbeitungstemperatur beträgt +18° C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Gewährleistung nur im Systemverbund Stoneplex.
- Untergrundprüfung: Der Untergrund ist vor der Verarbeitung daraufhin zu prüfen, ob er für die Durchführung der vorgesehenen Leistung geeignet ist. Vergleiche auch VOB, Teil C, DIN 18363 Absatz 3.1.1.
- Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muß trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber und glatt sein. Nicht haftende und spröde Altanstriche und Tapeten entfernen. Sandende und kreidende Untergründe sind vorher mit geeigneter Grundierung zu verfestigen.
- Für spätere Renovierungen empfiehlt sich zusätzlich das Kleben von Rollenmakulatur „A.S. Makuvlies“. Damit wird bei ein späteres schnelles restloses trockenes Abziehen der Ware ermöglicht (technisches Merkblatt Makuvlies beachten).
- Verarbeitung: Bahnen 24 Stunden im Raum klimatisieren bei möglichst + 18° C. Kältebrücken auf dem Fußboden verhindern. Je höher die Raumtemperatur und je wärmer das Material, desto besser lässt sich Stoneplex schneiden, biegen und verarbeiten!
- Tapetenbahnen vor Verklebung vorsichtig auf dem Boden ausbreiten und in gewünschte Reihenfolge zu späterem Wandbild anordnen.
- Lösungsmittelfreien Dispersionskleber „Stoneplex G 1000“ direkt gleichmäßig auf die Wand mit einem B2 Zahnpachtel auftragen. Gewährleistung nur im Systemverbund Stoneplex.
- Stoneplex Sand blasenfrei in das Kleberbett einlegen und mit Moosgummirolle faltenfrei andrücken. Keine Weichzeit erforderlich.
- Je nach Effekt:
- a) in endloser Verlegung: Folgebahnen horizontal und vertikal auf Stoß kleben (a la Parkett).
 - b) in raumhohen Bahnen: Folgebahnen vertikal auf Stoß kleben.
 - c) als durchgängiges Wandbild: Folgebahnen entsprechend überlappen lassen und mittels Doppelschnitt entlang einer natürlichen Ader / Reliefs schneiden, so dass ein durchgängiges Bild entsteht (ca. 15% Verschnitt).

Kleisterflecken auf der Dekorseite sind unbedingt zu vermeiden. Sollte es doch zu Austritten auf der Vorderseite kommen, Kleber durchtrocknen lassen und anschließend vorsichtig abziehen.

Nähte mittels Heißluftfön (min. 1.600 Watt) vorsichtig erhitzen und verschweißen, ggf. mit Holzspatel verreiben.

Überstände mit scharfem Cuttermesser abschneiden. Nach jeder Bahn auf Mängel prüfen.

Schadstellen sind kein Grund zur Beanstandung und können jederzeit mittels thermischer Behandlung repariert werden.

Trocknungsverhalten: Bei +20° C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit ca. 24 – 48 Stunden (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes).

Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Ausgabedatum: 24. November 2008